Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br

SORTEADOR ALEATÓRIO **SAP - 59 / MP**

MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br MSN: <u>detectamax@hotmail.com</u> – **LOJA VIRTUAL:** www.detectormetais.com.br

ÍNDICE

1 -	Aplicação	03
2 -	Princípio de Funcionamento	03
3 -	Modo de Programação	03
	P-1. Número Selecionado	04
	P-2. Número de Sorteio	05
	P-3. Tempo do Siga	06
	P-4. Tempo do Pare	06
	P-5. Volume do Siga	07
	P-6. Volume do Pare	07
4 -	Dados técnicos	09
5	Carantia	ΛO

Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br

1 – APLICAÇÃO

O Sorteador Aleatório modelo SAP-59/MP é um equipamento usado em saídas de fábricas, para revistar funcionários, visitantes com ou sem veículos, aeroportos, etc, não ocasionando constrangimento ao fiscal, pois o sorteio aleatório é eletrônico.

2 - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Após devidamente programado (MODO DE PROGRAMAÇÃO) o SAP-59/MP está pronto para o funcionamento, para isto existem 4 modos de acionamento:

- modo 1 Tecla TESTE localizada na placa eletrônica dentro do painel
- modo 2 → Tecla TOQUE localizada na parte frontal do painel
- modo 3 → Sensor ótico para pedestres (opcional) localizado na parte frontal do painel
- modo 4 → Sensores óticos para veículos (opcional) são ligados no conector da placa eletrônica S1 e S2, sendo este modo com sentido de funcionamento, ou seja, só funciona se primeiro o veículo passar pelo sensor 1 (S1) e depois passar pelo sensor 2 (S2), mantendo o sensor 1 bloqueado, se for ao contrário não funcionará (para este modo serão necessários 02 sensores óticos).

Acionando qualquer um destes 4 modos o SAP-59/MP sai do estado de repouso e começa o processamento deste sinal de acordo com a programação feita, liberando (LED SIGA) ou sorteando para revista (LED PARE).

Um led localizado na placa eletrônica pisca indicando o final do processamento e o começo de um novo ciclo, ou seja, quando o processamento alcancar o número selecionado. Exemplo: o número selecionado é 10. A cada 10 passagens ocorrerá uma piscada deste led, para facilitar nos teste e acompanhar o processamento. O sinal sonoro é diferenciado para cada led através de uma buzina.

Para cada LED existe um relé de saída correspondente com contato NA (normalmente aberto) para uso geral, lâmpadas, sirenes, etc.

Existe também o controle remoto (opcional) para forçar uma revista (são fornecidos dois controles remotos).


O funcionamento é simples: selecione um número de 0 a 100 (número selecionado). Deste número, selecione quantos números deseja ser sorteado (número sorteado). O número do sorteio está contido no número selecionado.

3 - MODO DE PROGRAMAÇÃO

Inicialmente, o SAP-59/MP encontra-se em repouso, pronto para processar o sinal de entrada, seja de um dos quatro modos de acionamento ou a tecla de programação ESC, e o display indica o Menu Principal " - SAP-59/MP".

Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br



Acionando a tecla ESC por aproximadamente 02 segundos, o SAP-59/MP sai do estado de repouso, ficando preparado para que seja colocada a senha de acesso à programação (são quatro dígitos).




Digite o primeiro número da senha (que estará piscando) através das teclas DEC e INC e pressione ENTER para confirmar. Faça o mesmo para os quatro números da senha. Há um tempo de aproximadamente 30 segundos para digitar os quatro números. Se este tempo for superado, o display indicará "Senha **Incorreta**" e voltará para o Menu Principal.



Caso a senha digitada esteja incorreta, o display indicará "Senha Incorreta" e voltará para o Menu Principal, caso a senha esteja correta, entra na programação (P-1).

P - 1 → NÚMERO SELECIONADO (universo de pessoas que passarão pelo sorteador)



- Esta tela permanece por aproximadamente 03 segundos;
- Se a tecla INC for pressionada, irá para P-2.

Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br



O número selecionado pode ser escolhido entre 0 e 100. Digite primeiro a centena do número selecionado (que estará piscando) através das teclas INC e DEC e pressione ENTER para confirmar. Faça o mesmo para a dezena e a unidade.

Após escolher o número selecionado, pressione **ENTER** para memorizar e para escolher o Número de Sorteio (P-2).

P - 2 → NÚMERO DE SORTEIO (quantidade de pare que irá dar)



- Esta tela permanece por aproximadamente 03 segundos;
- Se a tecla **DEC** for pressionada, irá para **P-1**;
- Se a tecla **INC** for pressionada, irá para **P-3**.



O número de sorteio pode ser escolhido entre 0 e 100. O número de sorteio não pode ser maior que o número selecionado. Caso aconteça, quando pressionar a tecla ENTER para memorizar O número escolhido, a tela indicará "Número Incorreto" e voltará para P-2, para escolher novo número. O procedimento para escolher o Número de Sorteio é o mesmo do número selecionado.

Após escolher o número de sorteio, pressione ENTER para memorizar e para escolher o tempo do SIGA (P-3).

P-3 → TEMPO DO SIGA

Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br



- Esta tela permanece por aproximadamente 03 segundos;
- Se a tecla **DEC** for pressionada, irá para **P-2**;
- Se a tecla INC for pressionada, irá para P-4.



O tempo do Siga pode ser escolhido entre 0 e 10. Digite primeiro a dezena do tempo do Siga (que estará piscando) através das teclas DEC e INC e pressione ENTER para confirmar. Faça o mesmo com a unidade. Após escolher o tempo do Siga, pressione ENTER para memorizar e para escolher o tempo do Pare (P-4).

P - 4 → TEMPO DO PARE



- Esta tela permanece por aproximadamente 03 segundos;
- Se a tecla **DEC** for pressionada, irá para **P-3**;
- Se a tecla INC for pressionada, irá para P-5.



Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br

O ajuste de tempo do Pare tem o mesmo procedimento do ajuste do tempo do Siga. Após escolher o tempo, pressione ENTER para memorizar e para escolher o volume do Siga (P-5).

P-5 → VOLUME DO SIGA



- Esta tela permanece por aproximadamente 03 segundos;
- Se a tecla **DEC** for pressionada, irá para **P-4**;
- Se a tecla **INC** for pressionada, irá para **P-6**.



Ajuste o volume do Siga através das teclas DEC e INC e pressione ENTER para memorizar e para prosseguir escolhendo em seguida o volume do Pare (P-6).

P-6 → VOLUME DO PARE



- Esta tela permanece por aproximadamente 03 segundos;
- Se a tecla **DEC** for pressionada, irá para **P-5**.



Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br

O procedimento para o ajuste do volume do Pare é idêntico ao ajuste do volume do Siga. Após escolher o volume do Pare, pressione ENTER para memorizar e ir para "Ver Contadores".

> Ver contadores



Selecione "Não" ou "Sim" através das teclas DEC e INC e pressione ENTER para confirmar. Se "Não" irá para trocar senha, se "Sim", a tela mostra a contagem geral e a contagem de sorteio. Pressione ENTER e irá para "Zerar Contadores".



> Zerar Contadores



Selecione "Não" ou "Sim" através das teclas **DEC** e **INC** e pressione **ENTER** para confirmar e irá para "Trocar Senha".

> Trocar Senha




Tronco chave: (11) 5594.8314 e-mail: detectamax@detectamax.com.br www.detectamax.com.br

MSN: detectamax@hotmail.com - LOJA VIRTUAL: www.detectormetais.com.br

Esta opção é para a área técnica, para alterar a senha de acesso do usuário. Selecione "Não" e pressione ENTER, finalizando assim a programação, o display retorna para o "Menu Principal" e o sistema entra em processamento de acordo com os dados informados na programação.

Obs.: A qualquer momento da programação, se a tecla ESC for pressionada, irá para a tela "Sair". Durante a programação, se nenhuma tecla for pressionada durante aproximadamente 1'20s, o display indicará "Senha **Incorreta**" e voltará para o Menu Principal.

> Sair



Selecione "Não" ou "Sim" através das teclas DEC e INC e pressione ENTER para confirmar. Se "Não" continua na programação, se "Sim" retorna para o Menu Principal encerrando a programação.

4 – DADOS TÉCNICOS

➤ Alimentação: 90 a 250 Vac

Consumo: 25 Watts

Dimensões: 207 x 284 x 120mm

Peso líquido: 1,7 Kg

Contadores: De passagem e de sorteio para revista (sinal Pare)

Distância sensor ótico pedestre: 1 metro

Distância sensor ótico veículos: com barreira até 15 metros.

> Senha de acesso: 0000

5 – GARANTIA

Este equipamento possui a garantia contra qualquer defeito de fabricação de 12 (doze) meses, da data de nota fiscal, não cobrindo despesas de frete do cliente até nossa fábrica e vice-versa.